



## 1.1 HOUTROT HERKENNEN

Kijk eerst goed waar de rotte plekken zitten.

## 1.2 HOUTROT VERWIJDEREN

Verwijder nu de verf rondom de te repareren plekken. Daarna het houtrot verwijderen met bijvoorbeeld beitel, zaag of frees. Verwijder overal (diep en breed) minimaal 0,5 cm van het hout. Schuur de overige houtvezels weg voor de beste hechting en check tot slot of het hout droog is.




**Tip:** Gebruik de botte kant van een schroevendraaier om de rotte plekken te vinden.

### Wat heb je nodig?



Schroevendraaier



Schuurpapier



Beitel



Hamer

# STAP 2: HOUT VOORBEHANDELEN



## 2.1 HOUTVERSTERKER MENGEN

Gebruik de doseerstreepjes voor een gelijke (1:1) verhouding. Gebruik niet meer dan halve flesjes per keer. Werk met Nitril handschoenen om je huid te beschermen. Gebruik de Mengbeker en de Houten Spatel om de componenten te mengen tot een heldere, groene kleur.

## 2.2 HOUT VOORBEHANDELEN

Breng de Houtversterker met het Wegwerpkwastje aan op het hout. Laat de Houtversterker 25 minuten inwerken en dep daarna de overgebleven resten af. De overige Houtversterker kun je het best laten uitharden in de Mengbeker.



**Tip:** Gebruik onze Mengbeker met speciale anti-lekkage coating binnenin.

### Wat heb je nodig?



Premium Houtversterker



Mengbeker



Houten Spatel



Wegwerpkwast



Nitril Wegwerphandschoenen



### 3.1 HOUTROTVULLER MENGEN

Meng de Houtrotvuller op het Mengplateau. Meng tot een egale massa. Smeer de pasta dun uit op het Mengplateau voor een langere verwerkingstijd.

### 3.2 HOUTROTVULLER AANBRENGEN

Breng de Houtrotvuller in een dun laagje aan op het hout met het RVS Aanbrandmes. Dit verbetert de hechting. Vul daarna de reparatie op met het RVS Reparatie Opbouwmes. Druk stevig aan om alle lucht eruit te krijgen. Modelleer de reparatie naar de juiste vorm met het kleine of grote Reparatiemes. Maak alles direct schoon met de Reinigungsdoekjes. Houd Handschoenen hierbij aan. Laat de Houtrotvuller ongeveer 4 uur uitharden.

**Tip:** Meng niet meer EAZYFIX® Premium Houtrotvuller dan binnen 20 minuten te verwerken is (± halve koker).

#### Wat heb je nodig?



# STAP 4: NABEWERKEN



### 4.1 SCHUREN

Schuur de uitgeharte Houtrotvuller voor een egale ondergrond en een goede hechting met de grondverf. Maak de reparatie vóór overschilderen vrij van stof.

### 4.2 SCHILDEREN

Tot slot kan je over de reparatie heen schilderen.

**Tip:** Gebruik onze Premium Plamuur over de uitgeharte Houtrotvuller voor een extra glad resultaat. Ook dan eerst schuren voor een goede hechting.

#### Wat heb je nodig?

